

## LISTE DU MATERIEL DISTRIBUE ET REPARE

### PAR AQUA-CONTROL

Pour accéder à la fiche descriptive, cliquez sur le nom du matériel (en bleu et souligné).

#### Déshumidificateurs électriques

[Voir notre gamme déshumidification](#)

[Comment choisir un déshumidificateur électrique](#)

Trotec TTR 160	Trotec TTR 20000	Trotec TTK 140
Trotec TTR 250	Trotec DH 15 WX	Trotec TTK 200
Trotec TTR 250 Ex	Trotec DH 15 AX	Trotec TTK 400
Trotec TTR300	Trotec DH 30 WX	Trotec TTK 800
Trotec TTR 700	Trotec DH 30 AX	Trotec TTK 1500
Trotec TTR 1000	Trotec DH 60 WX	Trotec TTK 30 S
Trotec TTR1500	Trotec DH 60 AX	Trotec TTK 50 S
Trotec TTR 2400	Trotec DH60 AHP	Trotec TTK70 S
Trotec TTR 2500	Trotec DH 75 AX	Trotec TTK100 S
Trotec TTR 3300	Trotec DH 110 AX	Trotec TTK 120S
Trotec TTR 5000	Trotec DH110 BX	Trotec TTK130 S
Trotec TTR 6500	Trotec DH150 AX	Trotec TTK140 S
Trotec TTR 8000	Trotec DH150 BX	Trotec TTK150 S
Trotec TTR 9500	Trotec DH 300 BH	Trotec TTK 350 S
Trotec TTR 12000	Trotec DH300 BY	Trotec TTR 55 S
Trotec TTR 15000	Trotec DH600 BY	

#### Humidificateur électrique

[Voir notre gamme humidification](#)

[Comment choisir un humidificateur électrique](#)

Trotec B 200eco	Trotec B 300	Trotec B500 radio
Trotec B 250	Trotec B400	

#### Purificateur électrique

Trotec Cleanroom 250 MG	Trotec HealthPro 150 Trotec HealthPro 250	Trotec TAC 2500 Trotec TAC 4000
Trotec GC MultiGas	Trotec TAC 1100	

## LISTE DU MATERIEL DISTRIBUE ET REPARÉ

### PAR AQUA-CONTROL

Pour accéder à la fiche descriptive, cliquez sur le nom du matériel (en bleu et souligné).

#### Testeurs, mesure et régulation

<a href="#">Trotec CM</a>	<a href="#">Trotec IC120LV</a>	<a href="#">Trotec TS 240 SDI</a>
<a href="#">Trotec DL 100 E</a>	<a href="#">Trotec MOIST 100</a>	<a href="#">Trotec TS 300 SDI</a>
<a href="#">Trotec DL 100C</a>	<a href="#">Trotec MOIST 200</a>	<a href="#">Trotec TS 350 SDI</a>
<a href="#">Trotec DL 100F</a>	<a href="#">Trotec MOIST BIO</a>	<a href="#">Trotec TS 400 SDI</a>
<a href="#">Trotec DL 100H</a>	<a href="#">Trotec SL2000</a>	<a href="#">Trotec TS 420 SDI</a>
<a href="#">Trotec DL 100M</a>	<a href="#">Trotec T200</a>	<a href="#">Trotec TS 460 SDI</a>
<a href="#">Trotec DL100P</a>	<a href="#">Trotec T250</a>	<a href="#">Trotec TS910</a>
<a href="#">Trotec EH1008</a>	<a href="#">Trotec T60</a>	<a href="#">Trotec TS930</a>
<a href="#">Trotec EH2008</a>	<a href="#">Trotec T600</a>	<a href="#">Trotec TS940</a>
<a href="#">Trotec IC 120V</a>	<a href="#">Trotec T650</a>	<a href="#">Trotec TTSL 4</a>
<a href="#">Trotec IC 80 V</a>	<a href="#">Trotec TP4</a>	<a href="#">Trotec TTSL VE</a>
<a href="#">Trotec IC080</a>	<a href="#">Trotec TP8</a>	<a href="#">Trotec VP300</a>
<a href="#">Trotec IC100</a>	<a href="#">Trotec TS 200 SDI</a>	
	<a href="#">Trotec TS 220 SDI</a>	